

Соединительные комплекты

Техническое описание



Винтовые соединения

для уголка подключения

Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом.

Для 3- и 4-полюсных соединительных комплектов.

Материал:

– Стальные винты, оцинкованные

Комплект поставки:

– Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб

Указание:

– При ширине шин в 120 мм, требуются 2 комплекта на каждый соединительный комплект

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

Для системы	Исполнение винта	Кол-во шин на фазу	Кол-во	Арт. №
Maxi-PLS ¹⁾ 1600/2000/3200	M10 x 40	1	8 шт.	9676.966
	M10 x 60	2	8 шт.	9676.967
	M10 x 80	3	8 шт.	9676.968
Maxi-PLS ²⁾ 1600/2000/3200 и Flat-PLS 60/100	M12 x 40	1	8 шт.	9676.961
	M12 x 60	2	8 шт.	9676.962
	M12 x 80	3	8 шт.	9676.963

¹⁾ При ширине уголка подключения 60/80 мм

²⁾ При ширине уголка подключения 100/120 мм



Опорный изолятор пакета

Для крепления верхних/нижних соединительных комплектов для воздушных силовых выключателей. Возможен монтаж при установленных соединительных комплектах.

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
6 шт.	9660.200

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Несущие шины

для опорных изоляторов

Для крепления к внешнему монтажному уровню шкафа TS 8 и для установки опорных изоляторов. С-образный профиль используется также в качестве шины для распределения кабеля.

Материал:

– Листовая сталь, оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	9676.196
800	2 шт.	9676.198



Стабилизатор

для соединительного комплекта

Для повышения устойчивости к короткому замыканию соединительных комплектов с 75 кА до 100 кА, 1 сек. Для каждого соединительного комплекта необходимо 2 шт.

Для 3- и 4-полюсных соединительных комплектов. Один стабилизатор используется вместо одного обычного опорного изолятора пакета.

Материал:

– Усиливающий профиль: пластик, усиленный стекловолокном

Комплект поставки:

– 2 усиливающих профиля
– 10 опорных изоляторов
– Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600	2 шт.	9676.186
800	2 шт.	9676.188

! Дополнительно необходимо:

– Несущие шины для опорных изоляторов, см. страницу 280

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93